

# **Priemyselný vysávač 20 L (suché/mokrú vysávanie)**

**Geko**

**Návod na obsluhu**



## Dôležité

Pri používaní zariadenia je potrebné dodržiavať niekoľko bezpečnostných opatrení, aby sa zabránilo zraneniu a poškodeniu. Prečítajte si kompletný návod na obsluhu s náležitou starostlivosťou. Uchovajte si tento návod na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie. Ak zariadenie dáte inej osobe, dajte mu aj tento návod na obsluhu.

## Bezpečnostné informácie

- Dôležité: Prečítajte si návod na obsluhu, montáž a používanie prístroja.
- Skontrolujte, či sieťové napätie je rovnaké ako sieťové napätie na typovom štítku.
- Prístroj pripojte iba k riadne namontovanej zásuvke 230 V, ~ 50 Hz.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku za nasledujúcich okolností: vždy, keď sa spotrebič nepoužíva, pred otvorením spotrebiča a pred všetkými čistiacimi a údržbárskymi prácami.
- Nikdy nečistite prístroj rozpúšťadlami.
- Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním kábla.
- Nikdy nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Prístroj uskladňujte vo vzdialenosti od detí.
- Dávajte pozor, aby sa pri napájaní alebo ťahaní nepoškodil napájací kábel.
- Nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- Ak je potrebné vymeniť napájací kábel, musí spĺňať špecifikácie výrobcu: H05VV–F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Nikdy nevysávajte: zápalky, dymový popol a cigarety, horľavé, žieravé alebo výbušné látky, pary alebo kvapaliny.
- Tento spotrebič nie je vhodný na vysávanie prachu, ktorý môže byť škodlivý pre zdravie.
- Prístroj skladujte na suchom mieste v interiéri.
- Nikdy nepoužívajte prístroj, ak je poškodený.
- Prístroj smie opravovať len autorizovaný servisný technik.
- Pri čistení dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely.

Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.

## **Použitie**

Prístroj je určený na mokré a suché vysávanie s použitím príslušného filtra. Zariadenie nie je vhodné na vysávanie horľavých, výbušných alebo škodlivých látok.

Prístroj používajte len na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie sa považuje za prípad zneužitia. Používateľ / prevádzkovateľ a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek škody a zranenia akéhokoľvek druhu.

Upozorňujeme, že prístroj nie je určený na použitie v obchodných alebo priemyselných podnikoch alebo na ekvivalentné účely.

## **Pred použitím**

Pred pripojením prístroja k elektrickej sieti sa uistite, že údaje na typovom štítku sú totožné s údajmi o sieti. Prístroj smie byť pripojený iba k zásuvke odolnej voči nárazom.

## **Montáž prístroja**

### **Nasadenie hlavy prístroja**

Hlava prístroja je pripevnená ku kontajneru pomocou uzamykacích hákov. Otvorením uzamykacích hákov odstránite hlavu prístroja. Pri nasadzovaní hlavy sa uistite, že uzamykacie háky sú nasadené správne.

### **Montáž kolies**

Nasadte kolesá do príslušných upevňovacích prvkov na spodnej strane nádrže. Kolesá zatlačte pevne do držiaka, až kým nezaskočia.

## **Montáž filtra**

Dôležité! Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtra. Skontrolujte, či je filter vždy pevne namontovaný.

## **Montáž filtračného vrecka**

Pri suchom vysávaní umiestnite filtračné vrečko, nasadíte hlavu prístroja a upevníte ju zaistovacím hákom.

## **Montáž penového filtra**

Pri mokrom vysávaní nasadíte dodaný penový filter cez filtračnú klieťku.

## **Montáž vrecka na odpad**

Pri vysávaní za sucha zasuňte vrečko na odpad. Vrečko na odpad je vhodné iba na vysávanie na sucho. Vrečko na odpad uľahčuje likvidáciu nasávaného prachu.

## **Montáž sacej hadice**

Pripojte saciu hadicu k príslušnému konektoru v závislosti od požadovanej aplikácie.

## **Vysávanie**

Pripojte saciu hadicu ku konektoru na saciu hadicu.

## **Fúkание**

Pripojte saciu hadicu ku vyfukovaciemu konektoru. Teleskopická sacia trubica môže byť pripojená k sacej hadici na jej predĺženie.

## **Hubica**

Podlahová hubica slúži na vysávanie pevných častíc a kvapalín v stredných až veľkých priestoroch. Štrbinová hubica je špeciálne navrhnutá na čistenie ťažko dostupných miest.

## Obsluha

### Spínač zapnutia/vypnutia

Poloha spínača 0: vypnuté

Poloha spínača I: zapnuté

### Suché vysávanie

Použite vrečko na odpad pre suché vysávanie. Vždy sa uistite, že filtre sú bezpečné.

### Mokrú vysávanie

Pri mokrom vysávaní použite penový filter. Skontrolujte, či je filter pevne namontovaný.

### Skrutka na vypúšťanie vody

Aby sa nádoba ľahšie vyprázdnila po mokrom vysávaní, je vybavená skrutkou na vypúšťanie vody. Otvorte skrutku otočením proti smeru hodinových ručičiek a vodu vypustíte.

Dôležité! Pri mokrom vysávaní sa po dosiahnutí maximálnej úrovne nádrže uzavrie bezpečnostný vypínač. Zároveň sa sací hluk zariadenia stane hlasnejším. V tom prípade vypnite prístroj a vyprázdňte ho.

Dôležité! Prístroj nie je vhodný na vysávanie horľavých kvapalín. Pri mokrom vysávaní použite len dodaný penový filter.

## Čistenie

Dôležité! Pred začatím čistiacich prác vždy vytiahnite sieťovú zástrčku.

### Čistenie

Držte bezpečnostné zariadenia, vetracie otvory a kryt motora čo najďalej od nečistôt prachu. Odporúčame prístroj vyčistiť ihneď po použití.

### Čistenie hlavy

Vyčistite prístroj vlhkou handričkou a jemným mydlom. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ktoré môžu byť agresívne voči plastovým častiam.

## **Čistenie nádrže**

Nádrž je možné vyčistiť vlhkou handričkou a jemným mydlom alebo pod tečúcou vodou v závislosti od množstva nečistôt.

## **Výmena filtrov**

### **Čistenie filtračného vrečka**

Filtračné vrečko vyčistíte napr. poklepaním alebo vyfukovaním pomocou stlačeného vzduchu pri nízkom tlaku.

### **Čistenie penového filtra**

Vyčistíte penový filter malým množstvom jemného mydla pod tečúcou vodou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

## **Údržba**

Pred každým použitím skontrolujte, či sú filtre v prístroji bezpečne namontované.

## **Likvidácia a recyklácia**

Prístroj je vyrobený z rôznych druhov materiálov, napr. z kovu a plastu. Poškodené komponenty sa musia likvidovať ako špeciálny odpad.

## Zoznam dielov

1.	Rukoväť	10.	Flexibilná sacia hadica
2.	Spínač automatického zapnutia/vypnutia	11.	Teleskopická sacia trubica
3.	Hlava	12.	Podlahová hubica
4.	Filtračná klieťka	13.	Koleso
5.	Bezpečnostný plavákový ventil	14.	Filtračné vrečko
6.	Uzamykací hák	15.	Vrečko na odpad
7.	Nádrž	16.	Penový filter
8.	Konektor na saciu hadicu	17.	Štrbinová hubica
9.	Vyfukovací konektor	18.	Hák na stočenie kábla

## Nákres







